동영상 처리 (Video Processing)

담당교수: 김민기

비디오 처리

- ❖동영상 파일
 - 초당 30프레임 저장, 압축 필요 → 압축 코덱(codec) 사용함
 - 동영상을 읽어올 수 있는 VideoCapture 클래스
 - 생성자 3가지 VideoCapture(),

VideoCapture(filename)

VideoCapture(device)

비디오 처리

❖동영상 파일

카메라의 주요 속성 식별자 → 교재 <표 4.5.1>

- VideoCapture.isOpened()
 - 동영상 파일이나 캡처 장치의 연결 여부를 반환
- VideoCapture.released()
 - 동영상 파일이나 캡처 장치를 해제
- VideoCapture.get() / VideoCapture.set()
 - 비디오 캡처의 지정된 속성값 반환 / 속성값 설정
- VideoCapture.grab()
 - 동영상 파일이나 캡처 장치에서 다음 프레임을 가져옴
- VideoCapture.read()
 - 가져온 프레임을 디코드해서 image 행렬로 반환

```
예제 4.5.1
```

카메라 프레임 읽기 - 17.read_pccamera.py

```
import cv2
01
02
03
    def put_string(frame, text, pt, value, color=(120, 200, 90)): #문자열 출력 함수
04
        text += str(value)
05
        shade = (pt[0] + 2, pt[1] + 2)
96
        font = cv2.FONT HERSHEY SIMPLEX
97
        cv2.putText(frame, text, shade, font, 0.7, (0, 0, 0), 2)
                                                              # 그림자 효과
98
        cv2.putText(frame, text, pt , font, 0.7, color, 2) # 글자 적기
09
10
    capture = cv2.VideoCapture(0)
                                                       # 0번 카메라 연결
    if capture.isOpened() == False:
                                                       # 카메라 연결 예외처리
11
12
        raise Exception("카메라 연결 안됨")
13
   ## 카메라 속성 획득 및 출력
    print("너비 %d" % capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
15
16
    print("높이 %d" % capture.get(cv2.CAP PROP FRAME HEIGHT))
17
    print("노출 %d" % capture.get(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE))
    print("밝기 %d" % capture.get(cv2.CAP PROP BRIGHTNESS))
19
```

```
14 ## 카메라 속성 획득 및 출력
                                                                            Run: 17.read_pccamera v
    print("니비 %d" % capture.get(cv2.CAP PROP FRAME WIDTH))
    print("높이 %d" % capture.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
    print("노출 %d" % capture.get(cv2.CAP PROP EXPOSURE))
    print("밝기 %d" % capture.get(cv2.CAP PROP BRIGHTNESS))
19
    while True
                                                        #무한 반복
                                                        # 카메라 영상 받기
21
         ret, frame = capture.read()
22
         if not ret: break
                                                        # 종료 조건 - 스페이스바 키
23
         if cv2.waitKey(30) >= 0: break
24
25
         exposure = capture.get(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE)
                                                       # 노출 속성 획득
26
         put string(frame, 'EXPOS: ', (10, 40), exposure)
27
         title = "View Frame from Camera"
28
         cv2.imshow(title, frame)
                                                        # 윈도우에 영상 띄우기
    capture.release()
```

GNU



너비 640 높이 480

노출 -6 밝기 143

C:\Python\python. exe D:/source/chap04/17

비디오 처리

❖동영상 파일

- 동영상을 파일로 저장할 수 있는 VideoWriter 클래스
 - 생성자 VideoWriter(filename, fourcc, fps, frameSize, isColor)
 - Fourcc: 프레임 압축에 사용되는 코덱의 4문자
 - 주요 코덱 문자 → 교재 <표 4.5.2>
 - VideoWriter.isOpened() 동영상 파일이나 캡처 장치의 연결 여부를 반환
 - VideoWriter.write(img) img 프레임을 파일로 저장

카메라 프레임을 동영상파일로 저장 - 19.write_camera_frame.py

```
01 import cv2
02
   capture = cv2.VideoCapture(0)
                                                   # 0번 카메라 연결
   if capture.isOpened() == False: raise Exception("카메라 연결 안됨")
05
   fps = 29.97
                                                    # 초당 프레임 수
   delay = round(1000/fps)
                                                    # 프레임 간 지연 시간
08 size = (640, 360)
                                                    # 동영상파일 해상도
   fourcc = cv2.VideoWriter fourcc(*fDX50') # 압축 코덱 설정
10
## 카메라 속성 실행창에 출력
   print("width × height: ", size )
   print("VideoWriterfourcc: %s" % fourcc)
   print("delay: %2d ms" % delay)
   print("fps: %.2f" % fps)
16
   capture.set(cv2.CAP_PROP_ZOOM, 1)
                                                    # 카메라 속성 지정
```

```
capture.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, 0)
   capture.set(cv2.CAP PROP FRAME WIDTH, size[0]) # 해상도 설정
   capture.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, size[1])
21
   ## 동영상파일 개방 및 코덱, 해상도 설정
   writer = cv2.VideoWriter("images/video_file.avi", fourcc, fps, size)
   if writer.isOpened() == False: raise Exception("동영상파일 개방 안됨")
25
26
   while True:
27
        ret, frame = capture.read() # 카메라 영상 받기
28
       if not ret: break
       if cv2.waitKey(delay) >= 0: break
29
30
        31
32
        cv2.imshow("View Frame from Camera", frame)
33
   writer.release()
   capture.release()
```


예제 4.5.4 동영상I

동영상파일 읽기 - 20.read_video_file.py


```
import cv2
01
   from Common.utils import put_string
                                           # 글쓰기 함수 임포트
03
   capture = cv2.VideoCapture("images/video_file.avi") # 동영상파일 개방
   if not capture.isOpened(): raise Exception("동영상파일 개방 안됨") # 예외 처리
06
07
   frame_rate = capture.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
                                                 # 초당 프레임 수
   delay = int(1000 / frame_rate)
                                                 # 지연 시간
98
                                                 # 현재 프레임 번호
   frame\_cnt = 0
```

GNU

```
while True:
12
        ret, frame = capture.read()
13
        if not ret or cv2.waitKey(delay) >= 0: break # 프레임 간 지연 시간 지정
         blue, green, red = cv2.split(frame)
14
                                                      # 컬러 영상 채널 분리
15
         frame cnt += 1
16
17
         if 100 <= frame_cnt < 200: cv2.add(blue, 100, blue) # blue 채널 밝기 증가
18
         elif 200 <= frame_cnt < 300: cv2.add(green, 100, green) # green 채널 밝기 증가
19
         elif 300 <= frame_cnt < 400: cv2.add(red , 100, red)
                                                             # red 채널 밝기 증가
20
21
         frame = cv2.merge( [blue, green, red] )
                                                               # 단일채널 영상 합성
         put_string(frame, 'frame_cnt: ', (20, 30), frame_cnt)
22
23
         cv2.imshow("Read Video File", frame)
    capture.release()
```







⟨표 4.5.3⟩ 프레임 번호에 따른 영상처리 예시

프레임 번호	영상처리
1 ~ 99	아무런 영상처리를 적용하지 않음
100 ~ 199	프레임별 화소의 파란색 성분에 100을 더해서 영상을 더 푸르게 만듦
200 ~ 299	프레임별 화소의 녹색 성분에 100을 더해서 영상을 더 녹색으로 만듦
300 ~ 399	프레임별 화소의 빨간색 성분에 100을 더해서 영상을 더 빨갛게 만듦