화소 처리 Pixel-based Image Processing

목차

- 1. 영상 화소의 접근
- 2. 화소 밝기 변환
- 3. 히스토그램
- 4. 컬러 공간 변환


3. 히스토그램(histogram)

- ❖히스토그램 개념
- ❖히스토그램 계산
- ❖OpenCV 함수 활용
- ❖히스토그램 스트레칭
- ❖히스토그램 평활화
- ❖히스토그램의 응용

히스토그램의 개념

❖히스토그램

- 영상내 화소 값에 따라 그 빈도를 그래프로 표현한 것
- 영상의 화소 분포 상태를 쉽게 이해
- 영상의 특성을 판단하는 도구로 사용



```
예제 6.3.1
             영상 히스토그램 계산 - 08.calc_histogrm.opencv.py(일부)
01
    import numpy as np, cv2
02
                     histSize = Bin의 개수
    def calc_histo(image, histSize, ranges=[0, 256] ):
                                                      # 행렬 원소의 1차원 히스토그램 계산
03
        hist = np.zeros((histSize, 1), np.float32)
                                                       # 히스토그램 누적 행렬
04
05
        gap = ranges[1] / histSize
                                                       # 계급 간격
06
                                                        함수 및 인수 구조
97
        for row in ima
                        cv2.calcHist (images, channels, mask, histSize, ranges [, hist [, accumulate]]) → ret
             for pix i
98
                        ■설명: 행렬의 원속값의 빈도를 계산한다.
                  idx :
09
                  hist[
10
                                            원본 배열들 - CV_8U 혹은 CV_32F 형으로 크기가 같아야 함
                              ■images
11
         return hist
                              channels
                                            히스토그램 계산에 사용되는 차원 목록
                        인수
                              mask
                                            특정 영역만 계산하기 위한 마스크 행렬 - 입력 영상과 같은 크기의 8비트 배열
```

각 차원의 히스토그램 배열 크기 - 계급(bin)의 개수

누적 플래그- 여러 배열에서 단일 히스토그램을 구할 때 사용

각 차원의 히스토그램의 범위

설명

■ histSize


ranges

accumulate


```
image
                                                                                                                                 X
예제 6.3.1
               영상 히스토그램 계산 - 08.calc_histogram_opencv.py
    import numpy as np, import cv2
02
                                                              # 소스 내용 생략
    def calc histo(image, histSize, ranges=[0, 256]): ···
12
    image = cv2.imread("images/pixel test.jpg", cv2.IMREAD GRAYSCALE)
                                                                                  # 영상 읽기
    if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")
15
    histSize, ranges = [32], [0, 256]
                                                               # 히스토그램 간격수. 값 범위
    gap = ranges[1]/histSize[0]
                                                               # 계급 간격
                                                               # 넘파이 계급범위&간격
    ranges_gap = np.arange(0, ranges[1]+1, gap)
    hist1 = calc histo(image, histSize, ranges)
                                                              # User 함수
                                                                                      Run: 08.calc_histogram_opencv
                                                                                      C:\Python\python.exe D:/source/chap06/08.calc histogram opency.py
    hist2 = cv2.calcHist([image], [0], None, histSize, ranges)
                                                                         # OpenCV 힘
                                                                                      User 함수:
                                                                                        [ 97. 247. 563. 1001. 1401. 1575. 1724. 1951. 2853. 3939. 3250. 2549.
    hist3, bins = np.histogram(image, ranges gap )
                                                                         # numpy 모듈
                                                                                       2467. 2507. 2402. 2418. 2727. 3203. 3410. 3161. 2985. 2590. 3384. 4312.
                                                                                       4764. 3489. 2802. 2238. 1127. 628. 199.
22
                                                                                      OpenCV 함수:
                                                                                       97. 247. 563. 1001. 1401. 1575. 1724. 1951. 2853. 3939. 3250. 2549.
    print("User 함수: \n", hist1.flatten())
                                                                         # 1차원 행렬
                                                                                       2467. 2507. 2402. 2418. 2727. 3203. 3410. 3161. 2985. 2590. 3384. 4312.
                                                                                       4764. 3489. 2802. 2238. 1127. 628. 199. 37.]
                                                                                      numpy 함수:
    print("OpenCV 함수: \n", hist2.flatten())
                                                                                        [ 97 247 563 1001 1401 1575 1724 1951 2853 3939 3250 2549 2467 2507
    print("numpy 함수: \n", hist3)
                                                                                       2402 2418 2727 3203 3410 3161 2985 2590 3384 4312 4764 3489 2802 2238
                                                                                       1127 628 199 37]
```

```
예제 6.3.3
           히스토그램 그래프 그리기 - 09.draw_histogram.py
   import numpy as np, cv2
```

```
02
03
    def draw histo(hist, shape=(200, 256)):
04
         hist_img = np.full(shape, 255, np.uint8)
         cv2.normalize(hist, hist, 0, shape[0], cv2.NORM_MINMAX)
05
                                                                   # 정규화
                                                                   # 한 계급 너비
         gap = hist_img.shape[1]/hist.shape[0]
96
07
98
         for i, h in enumerate(hist):
              x = int(round(i * gap))
                                                          # 막대 사각형 시작 x 좌표
09
              w = int(round(gap))
10
11
              cv2.rectangle(hist_img, (x, 0, w, int(h)), 0, cv2.FILLED)
12
13
         return cv2.flip(hist img, 0)
                                                          # 영상 상하 뒤집기 후 반환
14
15
    image = cv2.imread("images/pixel.jpg", cv2.IMREAD GRAYSCALE) # 영상 읽기
    if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")
17
    hist = cv2.calcHist([image], [0], None, [32], [0, 256])
18
19
    hist img = draw histo(hist)
20
    cv2.imshow("image", image)
    cv2.imshow("hist_img", hist_img)
    cv2.waitKey(0)
```







```
01 import numpy as np, cv2
02
    def make palette(rows):
                                                 # hue 채널 팔레트 행렬 생성 함수
04
        ## 리스트 생성 방식
        hue = [round(i * 180 / rows) for i in range(rows)] # hue 값 리스트 계산
05
        hsv = [[[h, 255, 255]] for h in hue] # (hue, 255,255) 화소값 계산
06
07
        hsv = np.array(hsv, np.uint8)
                                     # 정수(uint8)형 행렬 변환
        ## 반복문 방식
98
        # hsv = np.full((rows, 1, 3), (255, 255, 255), np.uint8)
09
        # for i in range(0, rows):
10
                               # 행수만큼 반복
        # hue = round(i / rows * 180 ) # 색상 계산
11
12
            hsv[i] = (hue, 255, 255)
                                 # HSV 컬러 지정
13
14
        return cv2.cvtColor(hsv, cv2.COLOR_HSV2BGR)
                                                # HSV 컬러→BGR 컬러
15
    def draw hist hue(hist, shape=(200, 256, 3)): # 색상 히스토그램 그리기 함수
16
        hsv palette = make palette(hist.shape[0]) # 색상 팔레트 생성
17
        hist_img = np.full(shape, 255, np.uint8)
18
19
        cv2.normalize(hist, hist, 0, shape[0], cv2.NORM_MINMAX) # 영상 높이값으로 정규화
20
21
        gap = hist img.shape[1] / hist.shape[0]
                                           # 한 계급 크기
22
        for i, h in enumerate(hist):
23
            x, w = int(round(i * gap)), int(round(gap))
            color = tuple(map(int, hsv_palette[i][0])) # 정수형 튜플로 변환
24
25
            cv2.rectangle(hist img, (x, 0, w, int(h)), color, cv2.FILLED) # 팔레트 색으로 그리기
26
        return cv2.flip(hist_img, 0)
27
28
```

```
image = cv2.imread("images/hue_hist.jpg", cv2.IMREAD_COLOR) # 영상 읽기 if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")


13 hsv_img = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV) # BGR 컬러→HSV 컬러 hue_hist = cv2.calcHist( [hsv_img], [0], None, [18], [0,180]) # Hue 채널 히스토그램 계산 hue_hist_img = draw_hist_hue(hue_hist, (200, 360, 3)) # 히스토그램 그래프

13 cv2.imshow("image", image)

14 cv2.imshow("image", image)

15 cv2.waitKey(0)
```






히스토그램 스트레칭

❖히스토그램의 분포가 좁아서 영상의 대비가 좋지 않은 영상의 화질을 개선할 수 있는 알고리즘




밝은 부분을 많이 분포하는 영상




히스토그램



어두운 부분을 많이 분포하는 영상




히스토그램



히스토그램 스트레칭

❖히스토그램의 분포가 좁아서 영상의 대비가 좋지 않은 영상의 화질을 개선할 수 있는 알고리즘




$$(high - low): 255 = (p(x, y) - low): p'(x, y)$$

$$p'(x,y) = (p(x,y) - low) \times \frac{255}{(high - low)}$$


예제 6.3.5


히스토그램 스트래칭 - histogram_stretching.py

```
import numpy as np, cv2
    from Common.histogram import draw histo
                                                      # 함수 재사용 위한 임포트
03
    def search value idx(hist, bias=0):
                                                      # 값있는 첫 계급 검색 함수
        for i in range(hist.shape[0]):
05
                                                      # 검색 위치(처음 또는 마지막)
             idx = np.abs(bias - i)
06
97
             if hist[idx] > 0: return idx
                                                      # 위치 반환
08
        return -1
                                                       # 대상 없으면 반환
09
    image = cv2.imread("images/hist stretch.jpg", cv2.IMREAD GRAYSCALE)
    if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")
12
    bsize, ranges = [64], [0,256]
                                                      # 계급 개수 및 화소 범위
    hist = cv2.calcHist([image], [0], None, bsize, ranges)
15
    bin_width = ranges[1]/bsize[0]
                                                               # 한 계급 너비
    low = search value idx(hist, 0) * bin width
                                                               # 최저 화소값
   high= search value idx(hist, bsize[0] - 1) * bin width
                                                               # 최고 화소값
19
    idx = np.arange(0, 256)
                                                       # 룩업 인덱스(0~255) 생성
    idx = (idx - low)/(high- low) * 255
                                                       # 수식 적용하여 룩업 인덱스 완성
    idx[0:int(low)] = 0
                                                      # 히스토그램 하위 부분
    idx[int(high+1):] = 255
                                                       # 히스토그램 상위 부분
24
```



```
dst = cv2.LUT(image, idx.astype('uint8'))
                                                          # 록업 테이블 사용
   ## 룩업 테이블 사용하지 않고 직접 구현
                                                              Run: 11.histogram_stretching
                                                              C:\Python\python.exe D:/source/chap06/11.histogram stretching.py
    # dst = np.zeros(image.shape, dtype=image.dtype)
                                                              high value = 180.0
                                                               low value = 52.0
    # for i in range(dst.shape[0]):
              for j in range(dst.shape[1]):
30 #
                   dst[i,j] = idx[image[i,j]]
                                                                           III image
                                                                                               - 0
31
    hist_dst = cv2.calcHist([dst], [0], None, bsize, ranges)# 결과 영상 히스토
    hist_img = draw_histo(hist, (200,360))
                                                         # 원본 영상 히스토
                                                         # 결과 영상 히스토
    hist_dst_img = draw_histo(hist_dst, (200,360))
35
    print("high_vlue =", high)
    print("low_vlue =", low)
    cv2.imshow("image", image);
                                 cv2.imshow("hist img", hist img)
    cv2.imshow("dst", dst);
                                 cv2.imshow("hist_dst_img", hist_dst_img
    cv2.waitKey(0)
```





hist_img

히스토그램 평활화

- 한쪽으로 치우친 명암 분포를 가진 영상을 히스토그램의 재분배 과정을 거쳐서 균등한 히스토그램 분포를 갖게 하는 알고리즘
- 히스토그램 평활화 알고리즘
 - ① 영상의 히스토그램을 계산한다.
 - ② 히스토그램 빈도값에서 누적 빈도수(누적합)를 계산한다.
 - ③ 누적 빈도수를 정규화(정규화 누적합)한다.
 - ④ 결과 화소값 = 정규화 누적합 * 최대 화소값

평활화 과정 예시

0	2	2	1
1	2	3	2
1	2	3	2
1	3	1	7

0	5	5	3
3	5	7	5
3	5	7	5
3	7	3	7


입력 영상 화소값

평활화 완료 영상 화소값

화소값	0	1	2	3	4	5	6	7
빈도수	1	5	6	3	0	0	0	1
누적 빈도수	1	6	12	15	15	15	15	16
정규화누적합	1/16	6/16	12/16	15//16	15//16	15/16	15/16	16/16
	0.0625	0.375	0.75	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375	1
평활화 결과	0	3	5	7	7	7	7	7

- ① 영상의 히스토그램을 계산한다.
- ② 히스토그램 빈도값에서 누적 빈도수(누적합)를 계산한다.
- ③ 누적 빈도수를 정규화(정규화 누적합)한다.
- ④ 결과 화소값 = 정규화 누적합 * 최대 화소값

〈그림 6.3.6〉 평활화 계산 과정 예시




예제 6.3.6 히스토그램 평활화 - histogram_equalize.py


```
01 import numpy as np, cv2
    from Common.histogram import draw_histo
                                           # 히스토그램 그리기 함수 임포트
03
    image = cv2.imread("images/equalize test.jpg", cv2.IMREAD GRAYSCALE) # 영상 읽기
    if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")
06
    bins, ranges = [256], [0, 256]
    hist = cv2.calcHist([image], [0], None, bins, ranges) # 히스토그램 계산
09
   ## 히스토그램 누적합 계산
    accum_hist = np.zeros(hist.shape[:2], np.float32)
    accum_hist[0] = hist[0]
    for i in range(1, hist.shape[0]):
14
        accum hist[i] = accum hist[i - 1] + hist[i]
15
    accum_hist = (accum_hist / sum(hist)) * 255
                                             # 누적합의 정규화
    dst1 = [[accum hist[val] for val in row] for row in image]
                                                             # 화소값 할당
    dst1 = np.array(dst1, np.uint8)
19
    ##numpy 함수 및 OpenCV 룩업 테이블 사용
   # accum hist = np.cumsum(hist)
                                                             # 누적합 계산
   # cv2.normalize(accum_hist, accum_hist, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX) # 정규화
   # dst1 = cv2.LUT(image, accum_hist.astype('uint8')) # 룩업 테이블로 화소값 할당
24
```

```
dst2 = cv2.equalizeHist(image)
                                                         # OpenCV 히스토그램 평활화
    hist1 = cv2.calcHist([dst1], [0], None, bins, ranges) # 히스토그램 계산
    hist2 = cv2.calcHist([dst2], [0], None, bins, ranges)
    hist_img = draw_histo(hist)
    hist_img1 = draw_histo(hist1)
    hist_img2 = draw_histo(hist2)
31
    cv2.imshow("image", image);
                                       cv2.imshow("hist_img", hist_img)
    cv2.imshow("dst1_User", dst1);
                                       cv2.imshow("User_hist", hist_img1)
    cv2.imshow("dst2_OpenCV", dst2);
                                       cv2.imshow("OpenCV hist", hist_img2)
    cv2.waitKey(0)
```














4. 컬러 공간 변환


- ❖컬러 및 컬러 공간
- ❖RGB 컬러 공간
- ❖CMY(K) 컬러 공간
- ❖HSI 컬러 공간
- ❖기타 컬러 공간


컬러 및 컬러 공간

- ❖개와 고양이가 보는 세상?
 - 동물들은 다양한 색상을 인지하지 못함
- ❖영장류에 대한 가설
 - 어린 잎을 골라 먹기 위해 원래 흑백이었던 시각
 - 1차로 파랑색과 노랑색을 구분하는 2색형 색각을 갖게 됨
 - 그 뒤에 노랑색을 감지하는 시세포
 - 각각 빨간색과 녹색에 민감한 시세포로 분화해 3색형 색각을 갖게 됨

컬러 및 컬러 공간

- ❖색(color)
 - 빛에서 주파수의 차이에 따라 다르게 느껴지는 색상들
- ❖물체에 닿는 빛은 일부 흡수, 일부 반사
 - 흡수되지 않고 반사된 빛을 사람의 눈이 인지하는 것이 그 물체의 색
 - 가시광선: 인간이 인지하는 파장의 빛 (380~780 nm)








컬러 및 컬러 공간

- ❖컬러 공간(color space)
 - 색 표시계의 모든 색들을 색 공간에서 3차원 좌표로 표현한 것
 - 공간상의 좌표로 표현
 - 어떤 컬러와 다른 컬러들 간의 관계를 표현하는 논리적인 방법 제공










RGB 컬러 공간

- ❖빛을 이용해서 color를 표현
 - 빨강 빛, 초록 빛, 파랑 빛 필요→ 빛의 삼원색 (가산혼합)
 - 모니터, 텔레비전, 빔 프로젝터와 같은 디스플레이 장비들에서 사용
- ❖RGB 컬러 공간
 - R, G, B를 축으로 구성하여 입방 체를 만들어 3차원 좌표계 형성
 - OpenCV에서 컬러의 채널 순서
 - Blue, Green, Red





RGB 컬러 공간

〈표 6.4.1〉 대표적인 색상에 대한 RGB 표현


RGB 화소값	색상	RGB 화소값	색상
0, 0, 0	white	240, 230, 140	khaki
255, 255, 255	black	238, 130, 238	violet
128, 128, 128	gray	255, 165, 0	orange
192, 192, 192	silver	255, 215, 0	gold
255, 0, 0	red	0, 0, 128	navy
0, 255, 0	green	160, 32, 240	purple
0, 0, 255	blue	0, 128, 128	olive
255, 255, 0	yellow	75, 0, 130	indigo
255, 0, 255	magenta	255, 192, 203	pink
0, 255, 255	cyan	135, 206, 235	skyblue

CMY(K) 컬러 공간

- ❖색을 이용해서 color를 표현
 - 청록색, 자홍색, 노랑색 필요
 - 색의 3원색 (감산 혼합)
 - 색은 섞으면 섞을수록 어두워짐

- ❖CMY 컬러 공간
 - 색의 삼원색을 3개의 축으로 구성 하여 입방체를만들어 3차원 좌표 계를 형성





CMY(K) 컬러 공간

- ❖CMY(K) 컬러 공간 수식
 - RGB 컬러와 보색관계

```
C = 255 - R R = 255 - C

M = 255 - G G = 255 - M

Y = 255 - R B = 255 - Y
```

- ❖CMYK 컬러 공간
 - 아무리 많은 색들을 섞어도 순수한 검은색이 되지 않음
 - 순수한 검은색을 출력하기 위해 검은색 컬러 채널 분리

```
blacK = min(Cyan, Magenta, Yellow)
Cyan = Cyan - blacK
Magenta = Magenta- blacK
Yellow = Yellow - blacK
```


예제 6.4.1

컬러 공간 변환(BGR→CMY) - convert_CMY.py

```
import numpy as np, cv2
02
    BGR img = cv2.imread("images/color model.jpg", cv2.IMREAD COLOR) # 컬러 영상 읽기
    if BGR_img is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")
05
    white = np.array([255, 255, 255], np.uint8)
    CMY_img = white - BGR_img
    Yellow, Magenta, Cyan = cv2.split(CMY_img)
09
    titles = ['BGR_img', 'CMY_img', 'Yellow', 'Magenta', 'Cyan']
    for t in titles: cv2.imshow(t, eval(t))
    cv2.waitKey(0)
```







채널 분리






예제 6.4.2 컬러 공간 변환(BGR→CMYK) - 14.conver_CMYK.py

```
import numpy as np, cv2
02
    BGR_img = cv2.imread("images/color_model.jpg", cv2.IMREAD_COLOR) # 컬러 영상 읽기
    if BGR img is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")
05
    white = np.array([255, 255, 255], np.uint8)
    CMY_img = white - BGR_img
    CMY = cv2.split(CMY img)
                                                        # 채널 분리
09
    black = cv2.min(CMY[0], cv2.min(CMY[1], CMY[2]))
                                                        # 원소 간의 최솟값 저장
    Yellow, Magenta, Cyan = CMY - black
                                                        # 3개 행렬 화소값 차분
12
    titles = ['black', 'Yellow', 'Magenta', 'Cyan']
    [cv2.imshow(t, eval(t)) for t in titles]
                                                       # 리스트 생성 방식 활용
    cv2.waitKey(0)
```










HSI 컬러 공간

❖인간의 색상인지 3요인

■ 색상(Hue), 채도(Saturation), 명도(Intensity)

❖HSI 컬러 공간

- 색상, 채도, 명도를 컬러 공간에 표시
- 인간 시각 시스템 특성과 가장 유사
 - 색상: 원판의 0~360도까지 회전 (R 0도, G 120도, B 240도)
 - 채도: 색의 순수한 정도(0~100)
 - 명도: 빛의 세기(black~white)



(그림 6.4.9) HSI 컬러 공간

HSI 컬러 공간

RGB → HSI 변환 수식

$$\theta = \cos -1 \left[\frac{((R-G)+(R-B))*0.5}{\sqrt{(R-G)^2+(R-B)\cdot(G-B)}} \right]$$

$$H = \begin{cases} \theta & \text{, if } B \le G \\ 360-\theta & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$S = 1 - \frac{3 \cdot \min(R, G, B)}{(R+G+B)}$$

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B)$$

OpenCV HSV 변환 수식

$$H = \begin{cases} \frac{(G-B)*60}{S} &, \text{ if } V = R \\ \frac{(G-B)*60}{S} + 120, \text{ if } V = G \\ \frac{(G-B)*60}{S} + 240, \text{ if } V = B \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} V - \frac{\min(R, G, B)}{V}, \text{ if } V \neq 0 \\ 0, \text{ otherwise} \end{cases}$$


$$V = \max(R, G, B)$$

예제 6.4.3 컬러 공간 변환(BGR→HSV) - 15.conver_HSV.py

```
01 import numpy as np, cv2, math
02
                                                                 # 한 화소 hsi 계산 함수
    def calc hsi(bgr):
                                                                 # float 형 변환
04
        # B, G, R = bgr.astype(float)
05
                                                                 # 속도면에 유리
        B, G, R = float(bgr[0]), float(bgr[1]), float(bgr[2])
96
        bgr sum = (R + G + B)
07
        ## 색상 계산
        tmp1 = ((R - G) + (R - B)) * 0.5
98
        tmp2 = math.sqrt((R - G) * (R - G) + (R - B) * (G - B))
09
        angle = math.acos(tmp1 / tmp2) * (180 / np.pi) if tmp2 else 0 # 각도
10
11
        H = angle if B \leftarrow G else 360 - angle
                                                                 # 색상
12
13
        S = 1.0 - 3 * min([R, G, B]) / bgr_sum if bgr_sum else 0 # 채도
        I = bgr_sum / 3
14
                                                                 # 명도
                                                                 # 3 원소 튜플로 반환
15
        return (H/2, S*255, I)
16
    ## BGR 컬러→HSI 컬러 변환 함수
    def bgr2hsi(image):
        hsv = [[calc_hsi(pixel) for pixel in row] for row in image] # 2차원 배열 순회
19
20
        return cv2.convertScaleAbs(np.array(hsv))
21
```

cv2.waitKey(0)

.OR) # 컬러 영상 읽기
BGR→ HSI 변환
OpenCV 함수
채널 분리
채널 분리















기타 컬러 공간

❖YCbCr컬러 공간

- 영상 시스템에서 사용되는 색 공간의 일종
- Y(휘도 성분), Cb Cr(색차 성분)
- 인간의 시각은 밝기에는 민감하지만, 색상에는 덜 민감
 - 색차 신호(Cr, Cb 성분)를 Y성분보다 낮은 해상도로 구성
 → 인간의 시각에서 화질의 큰 저하 없이 영상 데이터 용량 감소

♦ RGB → YCbCr

$$Y = +0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$

 $Cb = (R - Y) \cdot 0.564 + 128$
 $Cr = (B - Y) \cdot 0.713 + 128$

$$R = Y + 1.403 \cdot (Cr - 128)$$

 $G = Y - 0.714 \cdot (Cb - 128) - 0.344(Cb - 128)$
 $B = Y + 1.773 \cdot (Cb - 128)$

기타 컬러 공간

❖YUV 컬러 공간

- TV 방송 규격에서 사용하는 컬러 표현 방식
- PAL 방식의 아날로그 비디오를 위해 개발
- 디지털 비디오에서도 유럽의 비디오 표준으로 사용

◆RGB→ YUV

$$Y = +0.2160 \cdot R + 0.7152 \cdot G + 0.0722 \cdot B$$

 $U = -0.0999 \cdot R - 0.3360 \cdot G + 0.4360 \cdot B$
 $V = +0.6150 \cdot R - 0.5586 \cdot G - 0.05639 \cdot B$

$$R = Y + 1.28033 \cdot V$$

 $G = Y - 0.21482 \cdot U - 0.38059 \cdot V$
 $B = Y + 2.12798 \cdot U$

〈표 6.4.2〉 컬러 공간 변환을 위한 옵션 상수(cv2. 생략)

옵션 상수	값	옵션 상수	값	옵션 상수	값
COLOR_BGR2BGRA	0	COLOR_BGR2YCrCb	36	COLOR_HSV2BGR	54
COLOR_BGRA2BGR	1	COLOR_RGB2YCrCb	37	COLOR_HSV2RGB	55
COLOR_BGRA2RGB	2	COLOR_YCrCb2BGR	38	COLOR_LAB2BGR	56
COLOR_RGBA2BGR	3	COLOR_YCrCb2RGB	39	COLOR_LAB2RGB	57
COLOR_BGR2RGB,	4	COLOR_BGR2HSV	40	COLOR_LUV2BGR	58
COLOR_BGRA2RGBA	5	COLOR_RGB2HSV	41	COLOR_LUV2RGB	59
COLOR_BGR2GRAY	6	COLOR_BGR2LAB	44	COLOR_HLS2BGR	60
COLOR_RGB2GRAY	7	COLOR_RGB2LAB	45	COLOR_HLS2RGB	61
COLOR_GRAY2BGR	8	COLOR_BayerBG2BGR	46	COLOR_BGR2YUV	82
COLOR_GRAY2BGRA	9	COLOR_BayerGB2BGR	47	COLOR_RGB2YUV	83
COLOR_BGRA2GRAY	10	COLOR_BayerRG2BGR	48	COLOR_YUV2BGR	84
COLOR_RGBA2GRAY	11	COLOR_BayerGR2BGR	49	COLOR_YUV2RGB	85
COLOR_BGR2XYZ	32	COLOR_BGR2LUV	50	COLOR_BayerBG2GRAY	86
COLOR_RGB2XYZ	33	COLOR_RGB2LUV	51	COLOR_BayerGB2GRAY	87
COLOR_XYZ2BGR	34	COLOR_BGR2HLS	52	COLOR_BayerRG2GRAY	88
COLOR_XYZ2RGB	35	COLOR_RGB2HLS	53	COLOR_BayerGR2GRAY	89

예제 6.4.4 다양한 컬러 공간 변환 - convert_others.py

```
import cv2
02
03
    BGR_img = cv2.imread("images/color_space.jpg", cv2.IMREAD_COLOR) # 컬러 영상
    if BGR img is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")
05
                                                                    # 명암도 영
    Gray_img = cv2.cvtColor(BGR_img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    YCC img = cv2.cvtColor(BGR img, cv2.COLOR BGR2YCrCb)
                                                                    # YCbCr 컬
    YUV_img = cv2.cvtColor(BGR_img, cv2.COLOR_BGR2YUV)
                                                                    #YUV 컬러
                                                                    # La*b* 컬리
    LAB_img = cv2.cvtColor(BGR_img, cv2.COLOR_BGR2LAB)
10
    YCC_ch = cv2.split(YCC_img)
                                                                    # 채널 분리
    YUV_ch = cv2.split(YUV_img)
    Lab ch = cv2.split(LAB img)
14
    cv2.imshow("BGR img", BGR img)
    cv2.imshow("Gray img", Gray img)
17
    sp1, sp2, sp3 = ['Y', 'Cr', 'Cb'], ['Y', 'U', 'V'], ['L', 'A', 'B']
18
    for i in range(len(ch1)):
20
         cv2.imshow("YCC_img[%d]-%s" %(i, sp1[i]), YCC_ch[i])
         cv2.imshow("YUV_img[%d]-%s" %(i, sp2[i]), YUV_ch[i])
21
22
         cv2.imshow("LAB_img[%d]-%s" %(i, sp3[i]), Lab_ch[i])
    cv2.waitKey(0)
```
























```
import numpy as np, cv2
02
    def onThreshold(value):
                                                                     24
04
         th[0] = cv2.getTrackbarPos("Hue th1", "result")
05
         th[1] = cv2.getTrackbarPos("Hue th2", "result")
06
                                                                     27
07
         ## 이진화- 화소 직접 접근 방법
                                                                         th = [50, 100]
08
         # result = np.zeros(hue.shape, np.uint8)
         # for i in range(result.shape[0]):
09
10
         # for j in range(result.shape[1]):
11
                if th[0] <= hue[i, j] < th[1] : result[i, j] = 255
12
13
         ## 이진화~ 넘파이 함수 활용 방식
                                                                         cv2.waitKey(0)
         \# result = np.logical and(hue < th[1], hue >= th[0])
14
15
         # result = result.astype('uint8') * 255
16
17
         ## OpenCV 이진화 함수 이용- 상위 값과 하위 값 제거
18
         _, result = cv2.threshold(hue, th[1], 255, cv2.THRESH_TOZERO_INV)
19
         cv2.threshold(result, th[0], 255, cv2.THRESH_BINARY, result)
20
         cv2.imshow("result", result)
21
```

```
BGR img = cv2.imread("images/color space.jpg", cv2.IMREAD COLOR)
                                                                 # 컬러 영상 읽기
if BGR img is None: raise Exception("영상파일 읽기 오류")
HSV img = cv2.cvtColor(BGR img, cv2.COLOR BGR2HSV)
                                                    # 컬러 공간 변환
hue = np.copy(HSV img[:, :, 0])
                                                    # hue 행렬에 색상 채널 복사
                                                    # 트랙바로 선택할 범위 변수
cv2.namedWindow("result")
cv2.createTrackbar("Hue_th1", "result", th[0], 255, onThreshold)
cv2.createTrackbar("Hue th2", "result", th[1], 255, onThreshold)
onThreshold(th[0])
                                                    # 이진화 수행
cv2.imshow("BGR img", BGR img)
                                                 result
```





Summary

- ❖영상내 화소 접근
 - Img[r, c] img.item(r, c) img.itemset(r, c)
- ❖명도 영상 (gray-scale image)
 - 하나의 화소값은 0~255의 값을 가지는데 0은 검은색을, 255는 흰색을 의미
- ❖영상의 밝기 값 변환
 - 영상에 스칼라값을 가감하면 영상이 밝기가 밝게/어둡게 됨
 - 행렬에 스칼라값을 곱하면 영상의 대비를 조절할 수 있다.
- ❖히스토그램
 - 영상내의 화수의 빈도 분포를 그래프로 나타낸
 - 히스토그램 계산하는 opencv 함수 → cv2.calcHist()

Summary

- ❖히스토그램 스트레칭 (histogram stretching)
 - 히스토그램의 분포가 한쪽으로 치우쳐서 분포가 좁아서 영상의 대비가 좋지 않은 영상의 화질을 개선할 수 있는 알고리즘
- ❖히스토그램 평활화 (histogram equalization)
 - 불균등한 명암 분포를 가진 영상을 히스토그램의 재분배 과정을 거쳐 서 균등한 히스토그램 분포를 갖게 하는 알고리즘
- ❖컬러 공간(color space)
 - 모든 색들을 색 공간에서 3차원 좌표로 표현한 것
 - 모니터(RGB), 프린터(CMYK), 인간(HSI)
 - JPEG 압축(YCrCb), 방송시스템(YUV)
 - 컬러 공간을 변환: cv2.cvtColor() 함수 이용