OpenCV 인터페이스

담당교수: 김민기

목 차

- 1. 윈도우 창 제어
- 2. 이벤트 처리 함수
- 3. 그리기 함수
- 4. 영상 파일 처리
- 5. 비디오 처리

GNU

6. Matplotlib 패키지 활용

윈도우 제어

❖영상처리

- 2차원 행렬에 대한 연산
- 연산과정에서 행렬 원소 변경
- 전체 영상에 대한 변화 인지하기 어려움

❖윈도우 영상 표시

- 영상처리로 적용된 행렬 연산의 의미를 쉽게 이해할 수 있음
- OpenCV에서는 윈도우(window, 창)가 활성화된 상태에서만 마우스나 키보드 이벤트 감지

윈도우 제어

- ❖윈도우 생성
 - namedWindow(winname, flags)
- ❖영상을 윈도우에 디스플레이
 - imshow(winname, mat)
- ❖윈도우 제거
 - destroyWindow(winname)
 - destroyAllWindows()
- ❖윈도우 이동
 - moveWindow(winname, x, y)
- ❖윈도우 크기 변경
 - resizeWindow(winname, width, height)

예제 4.1.1 윈도우 이동 - 01.move_window.py

```
# 넘파이 라이브러리 임포트
   import numpy as np
   import cv2
                                                    # OpenCV 라리브러리 임포트
03
   image = np.zeros((200, 400), np.uint8)
                                                    # 행렬 생성
                                                    # 밝은 회색(200) 바탕 영상 생성
   image[:] = 200
06
   title1, title2 = 'Position1', 'Position2'
                                                    # 윈도우 이름
   cv2.namedWindow(title1, cv2.WINDOW AUTOSIZE)
                                                    # 윈도우 생성 및 크기 조정 옵션
   cv2.namedWindow(title2)
   cv2.moveWindow(title1, 150, 150)
                                                    # 윈도우 이동 - 위치 지정
   cv2.moveWindow(title2, 400, 50)
11
12
   cv2.imshow(title1, image)
                                                    # 행렬 원소를 영상으로 표시
   cv2.imshow(title2, image)
                                                    # 키 이벤트(key event) 대기
   cv2.waitKey(0)
   cv2.destroyAllWindows()
                                                    # 열린 모든 윈도우 파괴
```

GNU

예제 4.1.2 윈도우의 크기 변경 - 02.window_resize.py

```
import numpy as np
   import cv2
03
    image = np.zeros((200, 300), np.uint8)
                                                      # ndarray 행렬 생성
    image.fill(255)
                                                      # 모든 원소에 255(흰색) 지정
96
                                                     # 윈도우 이름 변수
   title1, title2 = 'AUTOSIZE', 'NORMAL'
   cv2.namedWindow(title1, cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
                                                     # 윈도우 생성 - 크기변경 불가
   cv2.namedWindow(title2, cv2.WINDOW NORMAL)
                                                     # 크기 변경 가능
10
                                                      # 행렬 원소를 영상으로 표시
   cv2.imshow(title1, image)
   cv2.imshow(title2, image)
   cv2.resizeWindow(title1, 400, 300)
13
                                                      # 윈도우 크기 변경
   cv2.resizeWindow(title2, 400, 300)
14
   cv2.waitKey(0)
                                                      # 키 이벤트(key event) 대기
16 cv2.destroyAllWindows()
                                                      # 열린 모든 윈도우 제거
```

이벤트 처리 함수

- ❖이벤트(event)
 - 프로그램에 의해 감지되고 처리될 수 있는 동작이나 사건
 - 이벤트의 예
 - 사용자가 키보드의 키를 누르는 이벤트
 - 마우스를 움직인다거나 마우스 버튼을 누르는 이벤트
 - 타이머(timer)와 같은 하드웨어 장치가 발생시키는 이벤트
 - 사용자가 자체적으로 정의하는 이벤트

이벤트 처리 함수

- ❖콜백 함수
 - 이벤트를 처리하기 위해 정의된 함수
 - 이벤트가 발생하거나 특정 시점에 도달했을 때 시스템이 개발자가 등록한 함수 호출

- ❖OpenCV에서도 기본적인 이벤트 처리 함수 지원
 - ■키보드 이벤트
 - 마우스 이벤트
 - 트랙바(trackbar) 이벤트

키보드 이벤트 제어

❖키보드 이벤트를 처리하기 위해 콜백함수 정의 불필요

- ❖OpenCV에서 제공하는 아래 함수를 사용
 - waitKey(delay)
 - Delay(ms)시간만큼 키 입력 대기, 해당 키 값을 반환
 - waitKeyEx(delay)
 - 전체 키코드를 반환, 화살표 키 등 확장키 입력을 처리할 때 사용

```
01 import numpy as np
02 import cv2
03
   ## switch case문을 사전(dictionary)으로 구현
   switch_case = {
        ord('a'): "a키 입력",
                                             # ord() 함수: 문자 → 아스키코드 변환
06
        ord('b'): "b키 입력",
97
        0x41: "A키 입력",
98
        int('0x42', 16): "B키 입력",
                                             # 0x42(16진수) → 10진수 변환
09
        2424832: "왼쪽 화살표키 입력",
                                             # 0x250000
10
        2490368: "윗쪽 화살표키 입력",
                                             # 0x260000
11
12
        2555904: "오른쪽 화살표키 입력",
                                             # 0x270000
        2621440: '아래쪽 화살표키 입력"
                                             # 0x280000
13
14 }
15
    image = np.ones((200, 300), np.float)
                                             # 원소값 1인 행렬 생성
    cv2.namedWindow('Keyboard Event')
                                             # 윈도우 이름
    cv2.imshow("Keyboard Event", image)
19
    while True:
20
                                             # 무한 반복
        key = cv2.waitKeyEx(100)
                                             # 100ms 동안 키 이벤트 대기
21
       if key == 27: break
22
                                             # ESC 키 누르면 종료
23
24
       try:
           result = switch_case[key]
25
           print(result)
26
27
        except KeyError:
            result = -1
28
29
   cv2.destroyAllWindows()
                                             # 열린 모든 윈도우 제거
```

10

마우스 이벤트 제어

- ❖마우스 이벤트 처리를 위한 콜백함수 등록
 - setMouseCallback(winname, onMouse, param)
 - onMouse: 프로그래머가 정의한 콜백함수

❖콜백함수 정의


- onMouse(event, x, y, flags, param)
 - Event: 마우스 L/R 클릭, 누르기, 떼기, 더블클릭 ...
 - Flags: 특수키 Shift, Alt, Ctrl를 눌렀는지 여부

```
예제 4.2.2
          마우스 이벤트 사용 - 04.event_mouse.py
```

```
import numpy as np
    import cv2
03
    def onMouse(event, x, y, flags, param):
                                                     # 콜백 함수 - 이벤트 내용 출력
05
        if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
06
             print("마우스 왼쪽 버튼 누르기")
        elif event == cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:
97
             print("마우스 오른쪽 버튼 누르기")
98
        elif event == cv2.EVENT RBUTTONUP:
09
             print("마우스 오른쪽 버튼 떼기")
10
        elif event == cv2.EVENT LBUTTONDBLCLK:
11
12
             print("마우스 왼쪽 버튼 더블클릭")
13
    image = np.full((200, 300), 255, np.uint8)
                                                      # 초기 영상 생성
15
    title1, title2 = "Mouse Event1", "Mouse Event2"
                                                     # 윈도우 이름
    cv2.imshow(title1, image)
                                                      # 윈도우 보기
    cv2.imshow(title2, image)
19
    cv2.setMouseCallback(title1, onMouse)
                                                      # 마우스 콜백 함수
                                                      # 키 이벤트 대기
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
                                                      # 열린 모든 윈도우 제거
```

트랙바 이벤트 제어

- ❖트랙바(trackbar) 생성 및 콜백함수 등록
 - createTrackbar(tbname, winname, value, max, onChange)
 - value: 슬라이더 위치에 따른 현재 값 (정수)
 - max: 슬라이더 최대값 (최소값은 0)
 - onChange: 프로그래머가 정의한 콜백함수



트랙바 이벤트 제어

- ❖콜백함수 정의
 - onChange(pos): 여기에 처리할 내용 정의
- ❖트랙바 위치값 가져오기 & 설정하기
 - getTrackbarPos(tbname, winname)
 - setTrackbarPos(tbname, winname)


예제 4.2.3 트랙바 이벤트 사용 - 05.event_trackbar.py

```
import numpy as np
   import cv2
03
   def onChange(value):
                                                      # 트랙바 콜백 함수
        global image, title
                                                      # 전역 변수 참조
05
96
       add_value = value - int(image[0][0])
97
                                                      # 트랙바 값과 영상 화소값 차분
98
        print("추가 화소값:", add value)
        image = image + add_value
09
                                                      # 행렬과 스칼라 덧셈 수행
10
        cv2.imshow(title, image)
11
    image = np.zeros((300, 500), np.uint8)
                                                  # 영상 생성
13
14 title = 'Trackbar Event'
    cv2.imshow(title, image)
16
    cv2.createTrackbar('Brightness', title, image[0][0], 255, onChange) # 트랙바 콜백 함수 등록
   cv2.waitKey(0)
                                                      # 열린 모든 윈도우 제거
   cv2.destroyAllWindows()
```

```
심화예제 4.2.4
                마우스 및 트랙바 이벤트 사용 - 06.event_mouse_trackbar.pv
    import numpy as np
    import cv2
03
    def onChange(value): ...
                                                       # 트랙바 콜백 함수 - 소스 표시 생략
10
    def onMouse(event, x, y, flags, param):
                                                                # 마우스 콜백 함수
11
12
         global image, bar_name
                                                                # 전역 변수 참조
13
14
         if event == cv2.EVENT RBUTTONDOWN:
                                                                # 마우스 우버튼
             if (image[0][0] < 246): image = image + 10
15
16
             cv2.setTrackbarPos(bar_name, title, image[0][0])
                                                                # 트랙바 위치 변경
17
             cv2.imshow(title, image)
                                                          22
                                                                        cv2.setTrackbarPos(bar name, title, image[0][0])
                                                                                                                            # 트랙바 위치 변경
18
                                                          23
                                                                        cv2.imshow(title, image)
19
        elif event == cv2.EVENT LBUTTONDOWN:
                                                          24
             if (image[0][0] >= 10):
20
                                                              image = np.zeros((300, 500), np.uint8)
21
                  image = image - 10
                                                              title = "Trackbar & Mouse Event"
                                                                                                                            # 윈도우 이름
                                                              bar_name = 'Brightness'
                                                                                                                            # 트랙바 이름
                                                              cv2.imshow(title, image)
                                                          29
                                                                                                                            # 트랙바 콜백 함수
                                                          30
                                                              cv2.createTrackbar(bar_name, title, image[0][0], 255, onChange)
                                                              cv2.setMouseCallback(title, onMouse)
                                                                                                                            # 마우스 콜백 함수 등록
                                                              cv2.waitKey(0)
                                                                                                                            # 키 입력 대기
                                                              cv2.destroyAllWindows()
                                                                                                                            # 모든 윈도우 닫기
```

그리기 함수

- ❖영상처리 프로그래밍의 결과 확인 필요
 - 얼굴 검출 알고리즘을 적용했을 때,
 - 전체 영상 위에 검출한 얼굴 영역을 사각형이나 원으로 표시
 - 차선 확인하고자 직선 검출 알고리즘을 적용했을 때,
 - 차선을 정확하게 검출했는지 확인하기 위해 도로 영상 위에 선으로 표시





직선 or 사각형 그리기

❖직선 그리기

- line(img, pt1, pt2, color, thickness, lineType, shift)
 - pt1, pt2: 포인트 좌표(x, y)를 나타내는 2원소 튜플(정수)
 - shift: 입력 좌표에 대한 오른쪽 비트 시프트, 즉 좌표 값 축소비율

❖사각형 그리기

- rectangle(img, pt1, pt2, color, thickness, lineType, shift)
- rectangle(img, rec, color, thickness, linetype, shift)
 - rec: (x, y, w, h)를 나타내는 4원소 튜플(정수)

예제 4.3.1 직선 & 사각형 그리기 - 07.draw_line_rect.py

```
01 import numpy as np
    import cv2
03
    blue, green, red = (255, 0, 0), (0, 255, 0), (0, 0, 255)
                                                                # 색상 선언
    image = np.zeros((400, 600, 3), np.uint8)
                                                                 # 3채널 컬러 영상 생성
    image[:] = (255, 255, 255)
                                                                 # 3채널 흰색
97
    pt1, pt2 = (50, 50), (250, 350)
                                                                 # 좌표 선언 - 정수형 튜플
    pt3, pt4 = (400, 150), (500, 50)
    roi = (50, 200, 200, 100)
                                                                 #사각형 영역 - 4원소 튜플
10
11
12
    ## 직선 그리기
13
    cv2.line(image, pt1, pt2, red)
    cv2.line(image, pt3, pt4, green, 3, cv2.LINE_AA)
                                                                 # 계단 현상 감소선
14
15
   ## 사각형 그리기
    cv2.rectangle(image, pt1, pt2, blue, 3, cv2.LINE_4)
                                                                 # 4방향 연결선
18
    cv2.rectangle(image, roi, red, 3, cv2.LINE_8)
                                                                 # 8방향 연결선
    cv2.rectangle(image, (400, 200, 100, 100), green, cv2.FILLED)
                                                                 # 내부 채움
20
    cv2.imshow("Line & Rectangle", image)
                                                                # 윈도우에 영상 표시
    cv2.waitKey(0)
   cv2.destroyAllWindows()
                                                                 # 모든 열린 윈도우 닫기
```



글자 쓰기

❖영상에 문자열 출력하기

- putText(img, text, pt, fontFace, fontScale, color, thinkness, lineType, bottomLeftOrigin)
 - text: 출력할 문자열
 - pt: 문자열의 시작 위치 좌표 (문자열 가장 왼쪽 하단을 의미)
 - fontFace & fontScale: 글꼴 & 글꼴의 크기
 - bottomLeftOrigin: 영상의 원점 좌표 설정(True: 좌하단, False: 좌상단)

```
putText(image, "DUPLEX", pt1, FONT_HERSHEY_DUPLEX, 2, Scalar(128, 128, 0)); putText(image, "TRIPLEX", pt2, FONT_HERSHEY_TRIPLEX, 3, Scalar(221, 160, 221));
```

```
예제 4.3.2
             글자 쓰기 - 08.put_text.py
    import numpy as np
    import cv2
03
    olive, violet, brown = (128, 128, 0), (221, 160, 221), (42, 42, 165)
    pt1, pt2 = (50, 230), (50, 310)
06
```

문자열 위치 좌표

색상 지정

image = np.zeros((350, 500, 3), np.uint8) image.fill(255)

09

```
cv2.putText(image, 'SIMPLEX', (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, brown)
10
    cv2.putText(image, 'DUPLEX', (50, 130), cv2.FONT HERSHEY DUPLEX, 3, olive)
11
```

cv2.putText(image, 'TRIPLEX', pt1, cv2.FONT_HERSHEY_TRIPLEX, 2, violet) 12

fontFace = cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN | cv2.FONT_ITALIC # 글차체 상수 13

14 cv2.putText(image, 'ITALIC', pt2, fontFace, 4, violet)

15

```
cv2.imshow('Put Text', image)
                                              # 윈도우 이름 지정 및 영상 표시
                                              # 키이벤트 대기
```

cv2.waitKey(0)

Put Text CRIPLEX

원 or 타원 그리기

❖원 그리기


Circle(img, center, radius, color, thickness, lineType, shift)

❖타원 그리기

- ellipse(img, center, axes_size, angle, startAngle, endAngle, color, thickness, lineType shift)
 - axes_size: 타원의 절반 크기(x축 반지름, y축 반지름)
 - angle: 타원의 각도 (3시 방향이 0도, 시계방향 회전)
 - startAngle and endEngle: 호의 시작각도, 호의 종료각도

```
예제 4.3.4
          타원 및 호 그리기 - 10.draw_ellipse.py
```

```
import numpy as np
    import cv2
03
    orange, blue, white = (0, 165, 255), (255, 0, 0), (255, 255, 255) # 색상 지정
    image = np.full((300, 700, 3), white, np.uint8) # 3채널 행렬 생성 및 초기화
06
                                                        # 타원 중심점
    pt1, pt2 = (180, 150), (550, 150)
    size = (120, 60)
                                                        # 타원 크기 – 반지름 값임
09
    cv2.circle(image, pt1, 1, 0, 2)
10
                                                        # 타원의 중심점(2화소 원) 표시
11
    cv2.circle(image, pt2, 1, 0, 2)
12
                                                        # 타원 그리기
13
    cv2.ellipse(image, pt1, size, 0, 0, 360, blue, 1)
    cv2.ellipse(image, pt2, size, 90, 0, 360, blue, 1)
14
15
    cv2.ellipse(image, pt1, size, 0, 30, 270, orange, 4)
                                                       # 호 그리기
    cv2.ellipse(image, pt2, size, 90, -45, 90, orange, 4)
16
17
    cv2.imshow("문자열", image)
   cv2.waitKey()
                                                        # 키입력 대기
```



심화예제 4.3.5 마우스 이벤트 및 그리기 종합 - 11.event_draw.py

elif event == cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:


if pt[0] < 0: pt = (x, y)

13

14

15

```
01 import numpy as np
    import cv2
03
    def onMouse(event, x, y, flags, param):
05
         global title, pt
                                                                 # 전역 변수 참조
96
97
         if event == cv2.EVENT LBUTTONDOWN:
98
             if pt[0] < 0: pt = (x, y)
                                                                 # 시작 좌표 지정
09
             else:
10
                  cv2.rectangle(image, pt, (x, y), (255, 0, 0), 2) # 파란색 사각형
11
                  cv2.imshow(title, image)
                                                        16
                                                                      else:
12
                  pt = (-1, -1)
```



```
17
                  dx, dy = pt[0] - x, pt[1] - y
                                                               #두좌표간간격
                  radius = int(np.sqrt(dx*dx + dy*dy))
18
                  cv2.circle(image, pt, radius, (0, 0, 255), 2)
19
                                                               # 빨간색 원
                  cv2.imshow(title, image)
20
                  pt = (-1, -1)
21
                                                               # 시작 좌표 초기화
22
    image = np.full((300, 500, 3), (255, 255, 255), np.uint8)
                                                               # 흰색 배경 영상
24
    pt = (-1, -1)
                                                               # 시작 좌표 초기화
    title = "Draw Event"
    cv2.imshow(title, image)
    cv2.setMouseCallback(title, onMouse)
                                                               # 마우스 콜백 함수 등록
   cv2.waitKey(0)
```

영상 파일 처리

❖영상 읽어 오기

- 영상 파일을 읽어 행렬(메모리)에 저장
- imread(filename, flags)

⟨표 4.4.1⟩ 행렬의 컬러 타입 결정 상수

옵션	값	설명	
cv2.IMREAD_UNCHANGED	-1	입력 파일에 정의된 타입의 영상을 그대로 반환(알파(alpha) 채널 포함)	
cv2.IMREAD_GRAYSCALE	0	명암도(grayscale) 영상으로 변환하여 반환	
cv2.IMREAD_COLOR	1	컬러 영상으로 변환하여 반환	
cv2.IMREAD_ANYDEPTH	2	입력 파일에 정의된 깊이(depth)에 따라 16비트/32비트 영상으로 변환, 설정되지 않으면 8비트 영상으로 변환	
cv2.IMREAD_ANYCOLOR	4	입력 파일에 정의된 타입의 영상을 반환	

```
예제 4.4.1
             영상파일 읽기1 - 12.read_image1.py
01 import cv2
02
    def print_matInfo(name, image):
                                                        # 행렬 정보 출력
                                                                       27
         if image.dtype == 'uint8':
04
                                      mat type = 'CV 8U'
         elif image.dtype == 'int8':
05
                                      mat_type = 'CV 8S'
06
         elif image.dtype == 'uint16': mat type = 'CV 16U'
                                                                        30
97
         elif image.dtype == 'int16': mat type = 'CV 16S'
         elif image.dtype == 'float32': mat_type = 'CV_32F'
98
         elif image.dtype == 'float64': mat type = 'CV 64F'
09
10
         nchannel = 3 if image.ndim == 3 else 1
11
12
         ## depth, channel 출력
13
         print("%12s: depth(%s), channels(%s) -> mat type(%sC%d)"
14
             % (name, image.dtype, nchannel, mat type, nchannel))
15
16
    title1, title2 = 'gray2gray', 'gray2color'
                                                                          # 윈도우 이름
17
    gray2gray = cv2.imread("images/read_gray.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
                                                                          # 명암도
                                                                          # 컬러 영상
18
    gray2color = cv2.imread("images/read_gray.jpg", cv2.IMREAD_COLOR)
19
    ## 예외처리 -영상파일 읽기 여부 조사
    if gray2gray is None or gray2color is None:
22
         raise Exception("영상파일 읽기 에러")
```

```
24 print("행렬 좌표 (100, 100) 화소값")
25 print("%s %s" % (title1, gray2gray[100, 100])) # 행렬 내 한 화소값 표시
26 print("%s %s\n" % (title2, gray2color[100, 100]))
27
28 print_matInfo(title1, gray2gray) # 행렬 정보 출력 함수 호출
29 print_matInfo(title2, gray2color)
30
31 cv2.imshow(title1, gray2gray) # 행렬 정보를 영상으로 띄
32 cv2.imshow(title2, gray2color)
33 cv2.waitKey(0)
```





GNU

정시 경상대학교 컴퓨터과학과 26

영상 파일 처리

❖영상을 파일에 쓰기

- 행렬(메모리) 영상을 파일에 저장
- imwrite(filename, img, params)
 - params: 압축방식에 사용되는 인수 쌍(paramid, paramValue)

〈표 4.4.3〉 압축 방식에 사용되는 params 인수 튜플(paramld, paramValue)의 예시

paramld	paramValue (기본값)	설명
cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY	0~100 (95)	JPG 파일 화질, 높은 값일수록 화질 좋음
cv2.IMWRITE_PNG_COMPRESSION	0~9 (3)	PNG 파일 압축 레벨, 높은 값일수록 용량은 적어지고, 압축 시간이 길어짐
cv2.IMWRITE_PXM_BINARY	0 or 1 (1)	PPM, PGM 파일의 이진 포맷 설정

예제 4.4.3

행렬 영상 저장1 - 15.write_image1.py

```
import cv2
01
02
    image = cv2.imread("images/read_color.jpg", cv2.IMREAD_COLOR)
    if image is None: raise Exception("영상파일 읽기 에러")
                                                                # 예외처리
05
                                                                # JPEG 화질 설정
    params jpg = (cv2.IMWRITE JPEG QUALITY, 10)
                                                                # PNG 압축 레벨 설정
    params png = [cv2.IMWRITE PNG COMPRESSION, 9]
08
09
    ## 행렬을 영상파일로 저장
    cv2.imwrite("images/write_test1.jpg", image)
10
                                                                # 디폴트는 95
                                                                # 지정한 화질로 저장
11
    cv2.imwrite("images/write_test2.jpg", image, params_jpg)
12
    cv2.imwrite("images/write_test3.png", image, params_png)
13
    cv2.imwrite("iamges/write test4.bmp", image)
                                                                # BMP 파일로 저장
14
    print("저장 완료")
```

Summary

- ❖윈도우 제어
 - ■윈도우 생성, 크기 변환, 이동, 삭제
- ❖이벤트 제어
 - 키보드, 마우스, 트랙바 이벤트 처리
 - cv2.waitKey(), cv2.waitKeyEx()
 - cv2.setMouseCallback(), cv2.createTrackbar()
- ❖그리기
 - 직선, 사각형, 원, 타원 그리기
 - cv2.line(), cv2.rectangle(), cv2.circle(), cv2.ellipse()
- ❖문자열 출력 cv2.put_text()